DOMO

HANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
ІНСТРУКЦІЯ
INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ

SNACKMAKER 3-IN-1
GRIL 3-EN-1
БУТЕРБРОДНИЦЯ 3-IN-1
SNACK MAKER 3-IN-1
GOFRERA 3-EN-1
KONTAKTNÍ GRIL 3V1



DO9136C

PRODUCT OF LINEA 2000

Вказівки щодо безпеки

Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з фізичним або сенсорним обмеженням, а також психічно обмежені особи або особи з відсутністю досвіду та знань. Але лише за умови, що ці особи отримали необхідні вказівки щодо безпечного користування цим приладом та знають небезпеки, які можуть виникнути при використанні цього приладу.

Дітям заборонено грати з приладом. Технічним обслуговуванням та чисткою приладу не можуть займатися діти, якщо вони не старші 8 років та під наглядом. Тримайте прилад у недоступному для дітей віці до 8 років.

Цей прилад підходить для використання в побутових умовах та в подібних умовах, таких як:

• Кухня для персоналу магазинів, офісів чи іншого подібного професійного середовища
• Господарства
• Номери готелів або мотелів та інші оточення з житловим характером
• Гостьові кімнати або подібні

Прилад може нагріватися під час використання. Тримайте кабель живлення подалі від гарячих частин і не закривайте прилад.

• Прочитайте всі інструкції перед використанням.

• Перед використанням перевірте, чи відповідає напруга, вказана на приладі, напрузі мережі живлення у вашому будинку.

• Не дозволяйте шнуру висіти на гарячій поверхні або на краю столу чи стільниці.

• Ніколи не використовуйте прилад, коли шнур або штепсель пошкоджені, після несправності або коли пошкоджено сам прилад. У такому випадку pdthysnmcz lj сервісного центру для перевірки та ремонту.

• Пильний нагляд необхідний, коли прилад використовується поруч або з дітьми.

• Використання аксесуарів, які не рекомендуються та не продаються виробником, може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або травми.

• Відключіть прилад від мережі, коли він не використовується, перед тим як зібрати або розібрати будь-які деталі та перед чисткою приладу. Поставте всі кнопки та ручки в положення "вимкнено" і вийміть вилку з розетки, захопивши штепсельну вилку. Ніколи не відключайте шнур живлення, потягнувши за шнур.

• Не залишайте робочий прилад без нагляду.

- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.

- Використовуйте прилад тільки за призначенням.

- Завжди використовуйте прилад на рівній, сухій і рівній поверхні.

- Використовуйте прилад лише для домашнього використання. Виробник не може нести відповідальність за нещасні випадки, спричинені неправильним використанням приладу або недотриманням інструкцій, описаних у цій інструкції.

- Всі ремонти повинні проводити виробник або його сервісне обслуговування.

- Ніколи не занурюйте прилад, шнур чи вилку у воду або будь-яку іншу рідину.

- Переконайтесь, що діти не торкаються шнура чи приладу.

- Тримайте шнур подалі від гострих країв та гарячих частин або інших джерел тепла.

- Перед використанням вийміть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Пристрій створено для приготування бутербродів, вафель та гриль.
Прилад обладнаний плитами для випічки з антипригарним покриттям.
Прилад підходить тільки для внутрішнього та побутового використання.

Перше використання

1. Переконайтесь, що навколо приладу є достатньо місця, щоб тепло могло виходити і повітря може циркулювати.
2. Очистіть прилад. Перегляньте розділ Інструкції ‘Поради щодо очищення’.
3. Поставте прилад на стійку і рівну поверхню.
4. На змінні панелі для випікання налийте кілька крапель рослинного масла.
5. Підключіть прилад. Запалиться червоне світло.
6. Встановіть потрібну температуру. Прилад почне нагріватися.
7. Коли попереднє нагрівання закінчено і прилад готовий до випікання, засвітиться зелене світло.
8. Витягніть вилку з розетки після використання і дайте приладу повністю охолонути.

Під час першого ввімкнення приладу протягом короткого періоду часу може виникнути деякий дим і специфічний запах. Це нормально.

ЧАСТИНИ

1. РУЧКИ
2. Кнопки для заміни панелей
3. Червона лампа вкл/вкл
4. Зелений індикатор роботи
5. Регулятор температури
6. Панель для вафель
7. Панель для бутербродів
8. Панелі для гриль
9. Кришка










ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАМІНА ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ВИПІКАННЯ


Перед заміною панелей необхідно виключити пристрій з розетки та зачекати до повного охолодження.

Обережно: не допускайте контакту поверхонь для випічки з будь-якими металевими столовими приборами або іншими металевими предметами, щоб уникнути пошкодження антипригарного покриття.

• Розмістіть прилад на рівній і стійкій поверхні.
• При необхідності очистіть форми для випічки вологою ганчіркою.
• Зберіть форми для випічки, які ви хочете використовувати. Ось як ви робите збірку:

10. Фіксуючий штифт
11. Отвір
12. Замикач
13. Петля
14. Слот





Покладіть 2 стопорних пластини на нижню частину верхньої пластини для випічки у верхні прорізи петель приладу. Переконайтесь, що стопорний штифт затикається на отвір у верхній частині приладу. Притисніть до форми для випічки так, щоб вона зафіксувалася на місці.

Покладіть 2 стопорних пластини у верхню частину нижньої форми для випічки в нижній проріз петель приладу. Переконайтесь, що стопорний штифт застряг у своєму отворі на передній панелі пристрою. Натисніть на форму для запікання, щоб вона зафіксувалась на місці.

Щоб зняти форми для випічки, натисніть кнопки з боків приладу. Це звільнить пластини для випічки. Щоб зняти верхню пластину, натисніть ліву кнопку. Щоб зняти нижню пластину, натисніть праву кнопку.

ВИКОРИТАННЯ ПРИСТРОЮ

Обережно: ніколи не використовуйте прилад лише з 1 плитою для випічки. Завжди переконайтесь, що 2 пластинки для випічки встановлені правильно.

1. Можна намазати на випічки пластини трохи рослинної олії, щоб переконатися, що ви зможете легко видалити залишки їжі після випікання.
2. Закрийте кришку ручкою.

3. Підключіть прилад. Запалиться червоний індикатор увімкнення / вимкнення
4. Увімкніть прилад, повернувши регулятор температури та встановіть бажану температуру випічки. Ви можете вибрати низьку, середню або максимальну температуру (або що завгодно між ними). Прилад почне нагріватися.
5. Коли нагрівальні елементи досягли бажаної температури, загориться зелений індикатор "готового". Прилад зараз готовий до використання.
6. Відкрийте кришку з ручкою.
7. Покладіть інгредієнти на нижню панель для випічки.
8. Закрийте кришку ручкою.
9. Використовуючи панелі для грилів для бутербродів з паніні, обов’язково використовуйте ручку для натискання.
10. Під час увімкнення приладу зелене світло буде вимикатись і вимикатися, коли термостат включається і вимикається, щоб підтримувати потрібну температуру.
11. Випікайте їжу до готовності до вживання. Час випічки залежить від вашого особистого смаку. Експериментуйте з часом випічки, щоб отримати найкращі результати.
12. Тримайтеся біля приладу та регулярно перевіряйте, чи їжа готова. Слідкуйте за тим, щоб не спалити їжу.
13. Підніміть ручку, щоб відкрити кришку, коли їжа готова.
14. Вийміть їжу з тарілки для випічки. Завжди використовуйте духовку, щоб вийняти їжу з виробника закусок.
15. Закрийте кришку, щоб зберегти тепло для подальшого використання.
16. Щоб вимкнути прилад, поверніть регулятор температури у положення 'STOP' та відключіть прилад. Якщо регулятор температури встановлений у положення 'STOP', нагрівальні елементи та термостат не працюватимуть. Однак червоний індикатор увімкнення / вимкнення засвітиться, поки вилку не виймете з розетки.
17. Дайте приладу повністю охолонути.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ОЧИЩЕННЯ

Цей прилад вимагає невеликого обслуговування. Якщо прилад зламаний, відремонтуйте його у дилера.

УВАГА:







- Ніколи не занурюйте прилад у рідину.
- Перед тим, як чистити пристрій, завжди виймайте з розетки, щоб він повністю охолов.
- Не використовуйте абразивні чистячі засоби або чистячі металеві губки. Вони можуть пошкодити прилад.

Чистка всередині

1. Натисніть кнопки з боків приладу, щоб звільнити форму для випічки від виробника закуски.

2. Очистіть форми для випічки за допомогою паперу, що вбирають вологу або м'якою тканиною.

3. Хоча пластини для випічки обладнані антипригарним покриттям, все ж може бути можливим, що на поверхнях залишаться залишки, які важко зняти. Щоб видалити ці залишки, ретельно змастіть поверхні для випічки рослинним маслом і дайте йому постояти протягом 5 - 10 хвилин.

4. Після цього очистіть форму для випічки за допомогою паперу, що вбирає вологу.

5. Якщо це не спрацює, очистіть поверхню вологою ганчіркою і трохи м'яким миючим засобом. Промийте поверхню під проточною водою. Дайте пластинам добре висохнути.

Регулярно перевіряйте пристрій на наявність можливих пошкоджень.

Чистка зовні

• Протріть зовнішню сторону чистою м’якою сухою ганчіркою. Ретельно просушіть зовнішню сторону приладу чистою сухою тканиною.

ЗБЕРІГАННЯ

- Зберігайте прилад та його аксесуари в оригінальній упаковці.

- Зберігайте прилад та його аксесуари в сухому та безморозному місці, недоступному для дітей.

DOMO Webshop

BESTEL de originele Domo-accessoires en -onderdelen **online** via:

COMMANDEZ d'authentiques accessoires et pièces Domo **en ligne** sur:

BESTELLEN SIE die Domo Original-Zubehör und -Ersatzteile **online** über:

ORDER the original Domo accessories and parts **online** at:

Vaffelka.com.ua



of scan hier: ou scannez ici: oder hier scannen: or scan here:

LINEA 2000 - Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium - Tel: +32 14 21 71 91 - Fax: +32 14 21 54 63